

Bedienungsanleitung Swiss Chocolate Roulette Set inkl. Pirouette®

①



Pirouette®

②



Entfernen Sie den Stab und den Schaber aus dem Sockel.

③



Stecken Sie den Stab in das Loch des Sockels.

④



Entfernen Sie den durchsichtigen Plastikunterteller vom Swiss Chocolate Roulette, setzen Sie dieses auf den Stab und lassen Sie es auf die Pirouette® hinuntergleiten. Stecken Sie den Schaber auf den Stab, halten Sie die Pirouette® mit einer Hand fest und drehen Sie den Schaber mit leichtem Druck. Am besten lässt sich das Roulette bei Zimmertemperatur (18–20°C) drehen, es bilden sich schöne Schokoladenrosetten.